

Manual de instalação:

Tanque de combustível plástico para toyota bandeirante até 93

A instalação deste produto é muito simples, porém recomendamos que a mesma seja feita por um profissional de confiança do proprietário do veículo que tenha como função a manutenção de veículos automotores.

Antes de ser entregue aos nossos clientes, este produto é vistoriado e só depois desta fase é colocado a disposição.

Recomendações e dicas úteis:

Lavar o tanque com certa quantidade de óleo diesel para evitar que alguns resíduos ou partículas fiquem dentro do tanque causando mau funcionamento do sistema de queima do combustível.

Não é necessário nenhum dos componentes para fazer a lavagem interna do tanque, sendo que o óleo utilizado para a lavagem não deve ser reaproveitado para funcionamento do motor.

Para eliminar definitivamente o acúmulo de ferrugem dentro do tanque, recomendamos a substituição do bocal de abastecimento fabricado em chapa pelo bocal de plástico fabricado pela metalúrgica C.L.A

Este produto possui uma conexão para respiro que de forma alguma deve ser fechado ou não utilizado.

A função deste item é equilibrar a pressão atmosférica dentro do tanque com a pressão no ambiente externo evitando que o tanque infle ou murche.

Junto com o tanque pode ser comprado uma manta para acento do tanque, sua função principal é evitar o contato com a carroceria e possível desgaste do tanque por abrasão.

A boia que será usada neste produto é a mesma boia do tanque original.

Uma inovação deste produto é a posição do pescador que fica na posição vertical e permite que o combustível seja pescado na parte mais profunda do tanque e este item com o tempo pode ser substituído basta acessar nosso site ou entrar em contato.

COLOCAÇÃO DO TANQUE

1. Retire o bocal soltando as abraçadeiras que fixam o mangote ao tanque e ao bocal.
2. Solte as sapatas de fixação do tanque de chapa.

Mais informações:

✉ vendas@metalurgicacla.com.br
✉ vendas2@metalurgicacla.com.br

☎ 55+ 11 4016-1244
☎ 55+ 11 97673-5777

🌐 www.metalurgicacla.com.br
🛒 www.loja.metalurgicacla.com.br

3. Solte as abraçadeiras das mangueiras do pescador e de retorno e retire as mangueiras. Agora perceberá que algum óleo diesel que está na tubulação deverá retornar, neste caso pode ser colocado um tampão ou ser puxado para um nível mais alto e assim o combustível não vazará.

4. Retire o tanque e faça uma manutenção no lugar onde será colocado o tanque de plástico da Metalúrgica C.L.A, se for necessário, lixe e passe uma ou duas demãos de tinta na cor do veículo para evitar ferrugem em contato com o novo tanque. Caso tenha comprado o kit ou a manta, prepare a área para a colocação da manta.

5. Coloque a boia no tanque plástico da Metalúrgica C.L.A, não se esquecendo de antes colocar o anel de vedação de boia.

6. Coloque o tanque no lugar adequado e faça a colocação das mangueiras na posição do pescador e do retorno, aperte as abraçadeiras. Observe que no tanque tem etiquetas indicativas da posição do pescador e do retorno.

7. Coloque o mangote, o bocal e aperte com suas referidas abraçadeiras.

Pronto, seu tanque está instalado e pronto para o uso, coloque combustível e verifique a marcação da boia.

Em caso de dúvida entre em contato com a Metalúrgica C.L.A.

Mais informações:

✉ vendas@metalurgicacla.com.br
✉ vendas2@metalurgicacla.com.br

☎ 55+ 11 4016-1244
☎ 55+ 11 97673-5777

🌐 www.metalurgicacla.com.br
🛒 www.loja.metalurgicacla.com.br